

DÉCLENCHEUR MANUEL

SEWOSY



Déclencheur manuel vert avec capot

2 contacts NO/NC

Réarmement en bas

RÉFÉRENCE

135222

UNITÉ DE VENTE

UNITE